




Nexus[®] 100 et Collecteur de gobelets Nexus

Conteneurs de recyclage

Manuel d'utilisation et notice d'installation



REMARQUE IMPORTANTE: Assurez-vous que toutes les personnes concernées par l'installation prennent connaissance des consignes suivantes et qu'elles reçoivent une copie de ces instructions.


OUVERTURE DE VOTRE NEXUS 100

1.




Soulevez le couvercle à l'aide du rebord.

2.



Maintenez le couvercle en position ouverte grâce à sa charnière auto-bloquante.


3.



Faites basculer la porte vers l'avant jusqu'à ce qu'elle se trouve en position ouverte.


UTILISATION DU SYSTEME DE MAINTIEN DU SAC

4.




Vous avez maintenant accès au système de maintien du sac.

5.



Insérez un sac de dimensions appropriées (406 x 727 x 1093mm-disponible auprès de Glasdon) en commençant par l'accrocher au niveau des rebords situés à l'avant de la porte.


6.



Enroulez le sac autour de l'anneau de maintien afin que le sac reste en place puis fermez la porte et le couvercle.


FERMETURE DE VOTRE NEXUS 100

7.




Faites pivoter la porte vers l'arrière afin de la fermer.

8.



Faites pivoter le couvercle vers l'avant afin de le positionner au dessus de la porte et ainsi sécuriser votre conteneur.


9.



Le modèle pour documents confidentiels est fourni en standard avec une serrure à bouton-poussoir. Une fois le couvercle fermé, exercez une pression au milieu de la serrure afin de verrouiller le conteneur (la serrure est disponible en option sur tous les autres modèles).


VIDANGE DE VOTRE NEXUS 100

10.




Ouvrez le conteneur comme illustré de l'étape 1 à l'étape 3.

11.



Si le contenu est léger (i.e. canettes, bouteilles plastique), il est alors possible de retirer le sac du conteneur.

12.




Deux roulettes sont encastrées à l'avant de la porte, permettant de la faire pivoter et rouler facilitant ainsi l'accès au sac ainsi que le nettoyage.

13.




La porte peut maintenant être utilisée pour transporter des déchets lourds (i.e. papier) sur une courte distance.

14.



Vous pouvez à présent retirer le sac en toute sécurité sans avoir à le soulever.

15.



La porte est fournie en standard avec un plateau hermétique permettant de collecter les résidus liquides. Amovible, il reste facile à nettoyer.


OUVERTURE DE VOTRE COLLECTEUR DE Gobelets NEXUS

16.




Soulevez le couvercle à l'aide du rebord.

17.



Maintenez le couvercle en position ouverte grâce à sa charnière auto-bloquante.


18.



Faites basculer la porte vers l'avant jusqu'à ce qu'elle se trouve en position ouverte.


UTILISATION DES TUBES D'EMPILAGE

19.



La porte et le couvercle sont en position ouverte donnant accès aux tubes d'empilage.

20.




Insérez un sac de dimensions appropriées (800x1000mm – disponible auprès de Glasdon) en le faisant descendre entre les deux moitiés des tubes d'empilage.

21.




Vous pouvez maintenant faire pivoter la porte vers l'arrière afin de bloquer le sac entre les tubes d'empilage.

22.



Une fois la porte refermée, positionnez solidement le sac à l'aide des clips de maintien du sac.


23.



Assurez-vous que le sac est bien ouvert dans tous les tubes d'empilage avant de refermer votre conteneur.


VIDANGE DE VOTRE COLLECTEUR DE GOBELETS NEXUS

24.




Faites pivoter le couvercle vers l'arrière jusqu'à ce qu'il se bloque en position verticale.

25.




Retirez le sac des clips de maintien situés à l'avant et à l'arrière.

26.



Faites pivoter la porte vers l'avant afin de la maintenir en position ouverte et retirez le sac.

27.




Deux roulettes sont encastrées à l'avant de la porte, permettant de la faire pivoter et la séparer du corps du conteneur.

28.



L'intérieur du conteneur peut maintenant être nettoyé.


29.



La porte est fournie en standard avec un plateau hermétique permettant de collecter les résidus liquides. Amovible, il reste facile à nettoyer.


VIDANGE DU RESERVOIR LATERAL

30.




Avec le couvercle en position ouverte, soulevez l'entonnoir à l'aide du rebord situé sur l'avant.

31.




L'entonnoir peut maintenant être retiré du réservoir afin d'en faciliter le nettoyage.

32.



A l'aide de l'anse, retirez le réservoir pour ensuite pouvoir le vider.

33.




Utilisez le bec afin de vider le réservoir facilement et proprement.

34.



Le réservoir est pourvu d'une large ouverture. Il est ainsi facile à nettoyer, à l'eau chaude savonneuse de préférence.


35.



Repositionnez enfin le réservoir et l'entonnoir.

VIDANGE DU RECIPIENT LATERAL

36.




Le récipient latéral s'ouvre de la même manière que le réservoir.

37.



Retirez l'ouverture du récipient latéral à l'aide du rebord situé sur l'avant.


38.



Retirez ensuite l'insert de 8l afin de le vider et le nettoyer.


FIXATION DU PANNEAU SIGNALÉTIQUE SUR VOTRE CONTENEUR NEXUS 100

39.




Après avoir ouvert votre conteneur et retiré la porte, positionnez le panneau à l'arrière et alignez-le avec les cinq points de fixation.

40.



A l'aide des vis fournies, vissez le panneau au conteneur comme illustré ci-dessus.


41.



Votre panneau est maintenant solidement fixé à votre conteneur.


FIXATION DU PANNEAU SIGNALÉTIQUE SUR VOTRE COLLECTEUR DE GOBELETS NEXUS

42.




Positionnez-vous à l'arrière du conteneur et retirez les vis de fixation des tubes d'empilage à l'aide d'un tournevis (gardez les vis à portée de main).

43.




Faites pivoter les tubes d'empilage vers l'avant afin d'accéder aux points de fixation du panneau.

44.




Alignez le panneau avec les 5 points de fixation du conteneur.

45.




A l'aide des 5 vis fournies, vissez le panneau au conteneur comme illustré ci-dessus.

46.



Une fois le panneau fixé, remettez en place les tubes d'empilage à l'aide de la patte de fixation.

47.



Positionnez-vous de nouveau à l'arrière du conteneur et refixez les tubes à l'aide des vis retirées à l'étape 42.

 **Glasdon** ET NEXUS SONT DES MARQUES DEPOSEES DE GLASDON GROUP LTD ET DE SES FILIALES AU ROYAUME-UNI ET PARTOUT DANS LE MONDE.

- Un planning d'entretien régulier est fortement recommandé.
- Les pièces détachées sont disponibles auprès de Glasdon.
- La société Glasdon ne sera pas tenue responsable de réclamations résultant d'une installation incorrecte, de modifications non autorisées ou encore d'une utilisation inappropriée du produit.

Issue 1 Octobre 2007 C000/0329 FR

© Copyright 2013

Glasdon Group Ltd. se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits sans avis préalable.



Glasdon®

Glasdon Europe Sarl

Parc du Buisson
2 rue des Verts Prés
CS 12048
59702 Marcq en Baroeul cedex
FRANCE

FR Tél : 03 20 26 25 24
Fax : 03 20 24 65 47

BE Tél : 02/502.00.00
Fax : 02/502.10.10

e-mail: info@glasdon-europe.com
web: www.glasdon.com



Glasdon®

Glasdon Europe AB

August Barks Gata 25
SE-421 32 Västra Frölunda
Suède

CH Tél: +41 22 533 11 40
Fax: +41 22 533 11 41
E-mail: bureau@glasdon.com
Web: www.glasdon.com